

Installation de votre pompe à chaleur Power First avec le kit de dérivation de Pamatrex SA

AVANT TOUTE OPERATION lisez impérativement la notice d'installation et le guide d'utilisateur.

Outre des informations pratiques pour le montage (à montrer à votre électricien pour le raccordement électrique par exemple), ces instructions contiennent des informations importantes pour un bon fonctionnement à l'usage et pour la durée de vie de votre appareil.

1. Montage du kit de dérivation : à l'arrière de l'appareil se trouvent deux embouts noirs (entrée et sortie d'eau). Enlevez les bouchons et étanchéifiez le filetage de ces raccords avec de la bande téflon (rouleau blanc fourni). Faites une bonne vingtaine de tours et vissez-y les raccords unions sur lesquels vient se fixer le kit de dérivation. Tous les raccords se serrent légèrement et à la main ! Si un raccord goutte, il sera toujours possible de le resserrer un peu. Ne jamais utiliser d'outils pour serrer en cas de fuite. **SURTOUT NE JAMAIS FORCER !**



2. Montez le kit selon l'illustration. Vérifiez la présence des joints o-ring à l'intérieur des raccords union et des vannes et n'oubliez pas les deux joints noirs du tuyau de liaison bleu.

3. Contrôlez que les deux vannes sont bien ouvertes (comme sur l'illustration) et que tous les raccords sont serrés. Les raccords se serrent à la main sans forcer. La vanne inférieure est volontairement positionnée contre le bas pour éviter une fermeture involontaire. **NE PAS MARCHER SUR LA TUYAUTERIE !**

4. Branchez l'appareil au circuit de filtration au moyen du tuyau fourni. (Rappel : tout appareil électrique doit se trouver à plus de 3,5m de la piscine.) La sortie de filtration va à l'entrée de la pompe à chaleur (à gauche) et la sortie de la pompe à chaleur (à droite) se raccorde à la buse de refoulement.

5. Faites impérativement raccorder l'installation par un électricien. Pour accéder aux branchements, il faut enlever le cache (sur la gauche) maintenu par quelques vis. Reportez-vous aux instructions de montage du fabricant.

6. Lorsque tout est raccordé, nettoyez votre filtre, mettez la pompe de filtration et la pompe à chaleur en marche.

7. Reportez-vous au manuel d'installation

pour la mise en service de votre pompe à chaleur. Vous pouvez régler le débit d'eau à travers la pompe à chaleur en actionnant les deux vannes. Fermez LEGEREMENT la vanne du bas pour augmenter le débit d'eau à travers la pompe à chaleur ou fermez légèrement la vanne du haut pour le restreindre. **NE JAMAIS FERMER COMPLETEMENT** la vanne du bas. Risque d'endommager définitivement l'appareil (et votre filtration). Les deux vannes doivent être le plus "ouvertes" possible. En cas de doute appelez-nous !